

POGNAE

# ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации

## POGNAE Хипсит 3 в 1

- простой, практичный
- легкий, и компактный
- чрезвычайно прочный
- можно использовать для детей до 3 лет
- хипсит понье равномерно распределяет вес вашего ребенка по вашему телу
- уменьшает нагрузку на вашу поясницу и позвоночник при переноске детей



**Kidster**

все для беременных и кормящих мам  
ОДЕЖДА | СЛИНГИ | АКСЕССУАРЫ  
(812)953-80-06 • (499)653-58-24

**WWW.KIDSTER.RU**

## Рекомендации по возрастному использованию

до того, как ребенок начнет держать голову (Первый месяц)

когда ребенок держит голову (3-4 месяца)

когда ребенок начинает сидеть (6 месяцев)

когда ребенок может стоять (12 месяцев)



Хипсит



Хипсит



Хипсит+спинка(Слиговой тип)



Хипсит+ спинка(Рюкзачовый тип)

\* Обратите внимание на то, что период использования продукта может индивидуально различаться в зависимости от роста и развития ребенка.



до того, как ребенок начнет держать голову  
Первый месяц(3.5kg)



когда ребенок держит голову  
3-4 месяца(6.0kg)



когда ребенок начинает сидеть  
6 месяцев(7.5kg~8kg)



когда ребенок может стоять  
12 месяцев (9.5kg)

## Рекомендации по возрастному использованию

до того, как ребенок начнет  
держаться голову (Первый месяц)



Хипсит

когда ребенок держит голову  
(3-4 месяца)



Хипсит

когда ребенок начинает сидеть  
(6 месяцев)



Хипсит+спинка(Слиговой тип)

когда ребенок может стоять  
(12 месяцев)



Хипсит+ спинка(Рюкзачовый тип)

\* Обратите внимание на то, что период использования продукта может индивидуально различаться в зависимости от роста и развития ребенка.



до того, как ребенок  
начнет держать голову  
Первый месяц(3.5kg)



когда ребенок держит  
голову  
3-4 месяца(6.0kg)



когда ребенок начинает  
сидеть  
6 месяцев(7.5kg~8kg)



когда ребенок может  
стоять  
12 месяцев (9.5kg)

# Хипсит slingового типа

Слинговой тип: Хипсит+спинка(через плечо)

Примерно 6- 24 месяца

Поза для использования лицом к лицу, лицом вперед, на боку

Рекомендуемый вес до 13 кг

Рекомендуемый рост до 88 см

Рекомендуемый возраст до 24 месяцев

Слинговой тип, пригодный для надевания на одно плечо

Ребенка можно носить проще, чем при использовании на обоих плечах. Контакт между матерью и ребенком менее плотный, поэтому удобно использовать в жаркое время года.

✓ Пожалуйста, используйте в нижеуказанных случаях

- Когда вес ребенка увеличивается и вы чувствуете нагрузку на талию при использовании только одного Хипсита
- Когда Вы боитесь выпадения ребенка при надевании только одного Хипсита
- Когда вы чувствуете боль при ношении ребенка
- Когда вы прогуливаетесь на расстояния средней дальности.



! Предупреждение: При использовании спинки с лямкой через плечо нельзя носить ребенка на спине. При использовании данного типа необходимо поддерживать спину ребенка одной рукой.

## Название частей



## Как надевать спинку



1. Соедините молнию спинки с молнией Хипсита



2. Изображение соединения спинки и Хипсита



3. Носите ребенка, поддерживая его спину одной рукой



4. Наденьте спинку как слинг, затем соедините с плечевой пряжкой вращения на спинке.



5. Изображение с ребенком при соединении спинки и Хипсита

При использовании спинки с лямкой через плечо, пожалуйста, спрячьте боковую пряжку вращения внутрь.



Боковая пряжка вращения размещена снаружи  
[Боковая пряжка вращения необходима только при использовании переноски по рюкзаковому типу.

Вставьте боковую пряжку вращения в карман

Боковая пряжка вращения аккуратно вложена в карман и не видна

# Хипсит-рюкзак

Рюкзачковый тип: Хипсит+ спинка (две лямки)

Примерно 6- 36 месяцев

Поза для использования лицом к лицу, лицом вперед, на спине

Рекомендуемый вес до 15 кг

Рекомендуемый рост до 95 см

Рекомендуемый возраст до 36 месяцев

Дополнительно можно использовать капюшон для сна

Подходит для прогулок на длительное время или для мам, не привыкших к использованию спинки с одной ляжкой.



✓ Пожалуйста, используйте в нижеуказанных случаях

- Когда вы беспокоитесь о том, что ляжка через плечо не выдержит веса ребенка.
- Когда Вам нужно носить ребенка, проявляющего интерес к миру в позе кенгуру длительное время.
- Когда ребенок часто капризничает из-за того, что используемая ранее переноска стала тесной для него
- Когда маме необходимо освободить свои руки
- Когда есть необходимость носить ребенка на спине
- Когда Вы прогуливаетесь на большие расстояния

## Название частей



## Как надевать спинку с двумя лямками



1. Расположите Хипсит, соединенный со спинкой с двумя лямками в любом направлении, которое Вы хотите.



2. Посадите ребенка на Хипсит.



3. Одной рукой поддерживайте спинку ребенка, а другой рукой наденьте лямку с одной стороны, затем наденьте лямку с другой стороны таким же способом.



4. Пристегните грудные пряжки, затяните лямки, чтобы они не свисали по обеим сторонам.



5. В последнюю очередь убедитесь, что ребенок сидит с правильной осанкой в нужном месте.

- ❗ Перед использованием убедитесь, что все пряжки были правильно пристегнуты. (Заблокируйте пряжки, а затем потяните ремни и лямки с обеих сторон для проверки правильного соединения.)

## Позиции для ношения



Положение «лицом к лицу»



Положение на боку



Положение «лицом к лицу»



Положение на боку



Положение «лицом к лицу»



Положение на боку



Ношение ребенка на спине



Соединение спального капюшона

## Простота в эксплуатации

Простой метод использования, который обеспечивает возможность самостоятельно надеть переноску без посторонней помощи.

Соединительные пряжки Хипсита расположены в тех частях, до которых руки мамы могут легко достать, поэтому переноску легко можно надеть самостоятельно без посторонней помощи. В особенности, можно регулировать высоту выдвинжных пряжек вверх и вниз, что предоставляет возможность легкого надевания для неопытных матерей или пожилых людей с относительно плохой гибкостью. Для ношения ребенка в положении «лицом вперед», заранее разместите нагрудные пряжки на спине в пределах легкой досягаемости ближе к шее, тогда Вы сможете пристегнуть пряжки самостоятельно. Для ношения ребенка на спине опустите нагрудные пряжки ниже на грудь, чтобы они не касались шеи.



## Двойное крепление для спинки

Двойное крепление для спинки – создано Понье для большей безопасности ребенка.

Самое главное в товарах для детей - это безопасность.

Переноски Понье Смарт Хипсит оснащены двойным креплением для спинки для предотвращения несчастных случаев в неожиданных ситуациях.

Даже когда возникает неисправность в молниях, соединяющих Хипсит и спинку из-за чрезмерно резких усилий, благодаря двойной липучке – двойного крепления для спинки - переноска никогда случайно не расстегнется. Так что безопасность Вашего ребенка гарантирована.



✓ Метод использования двойного соединяющего устройства



1. До конца пристегните Хипсит и спинку молниями в защитной крышке



2. Если Вы повернете язычок молнии на правую сторону как показано на фотографии, то сработает автоматическая блокировка и молния не расстегнется.



3. Закройте защитную крышку для предотвращения случайного расхождения молнии.



4. Пропустите липучку двойного соединительного устройства, прикрепленного к спинке, через кольцо Хипсита, затем приклейте обе ленты липучки.



5. Обязательно! При использовании переноски соедините обе молнии и застежку, как показано на фотографии.



# Меры осторожности при использовании

- В случае повреждения ремней или застежек существует риск возникновения несчастных случаев. Пожалуйста, немедленно прекратите использование товара.
- Когда вы используете спинку, убедитесь, что все застежки правильно пристегнуты.
- Когда носите ребенка в положении «лицом вперед» или на спине, если Вы сначала отстегнете переноску от пояса на талии, то возможно выпадение ребенка. Сначала выньте аккуратно ребенка, а потом расстегните пояс на талии.
- Хипсит – это продукт, который носят на талии, а не на бедрах.
- Наденьте переноску согласно инструкции и только тогда Вы не будете испытывать нагрузку на спину и талию и сможете удобно носить ребенка.
- При слабом затягивании пояса на талии, нагрузка приходится на спину и талию. Затягивайте пояс как можно туже.
- При надевании необходимо сначала разместить Хипсит на талии со стороны спины, тогда можно будет прочно пристегнуть застежки спереди. (См. фотографию 1 Как надевать Хипсит)
- Руки пользователя должны всегда находиться в таком положении, чтобы можно было защитить ребенка и предотвратить возникновение неожиданных несчастных случаев
- Если Вы еще не привыкли к использованию данного продукта, при надевании и расстегивании находитесь на полу с мягкими подушками или( на кровати либо) воспользуйтесь посторонней помощью.
- Обе липучки должны ровно накладываться друг на друга для надежного поддержания ребенка.
- При надевании или хранении, если липучка касается окантовки Хипсита, может образоваться бахрома. Будьте осторожной!

## Меры осторожности при стирке

### Перед стиркой обязательно ознакомьтесь с мерами предосторожности!

При повреждении продукта из-за неправильной стирки и сушки, продукт не подлежит возврату или обмену

- Перед стиркой не забудьте вынуть штампованную форму из Хипсита.
- Обязательно сначала пристегните все застежки и пряжки, затем поместите ее в сетку для стирки и стирайте в стиральной машине.
- Если вы не застегнули липучку, это может привести к образованию бахромы на краях.
- Стирайте отдельно от других вещей в холодной воде.
- Не замачивайте долго в воде или не стирайте в горячей водой.
- Стирайте в режиме стирки шелковой одежды.
- При сушке избегайте прямых солнечных лучей и сушите в тени и хорошо проветриваемом помещении
- Посторонние частицы или грязь удаляйте с помощью влажной тряпки, похлопывая ею на месте загрязнения. Избегайте частой машинной стирки.
- Сушка в барабане стиральной машины или сушилке может привести к повреждению, деформации и усадке продукта. Пожалуйста, сушите естественным путем.
- Детские моющие средства, содержащие щелочь, могут стать причиной выцветания и обесцвечивания. Пожалуйста, используйте мягкое нейтральное моющее средство.